

丸型ネットを使ったウォッシュブルスーツの洗い方



ズボンを三つ折りにして入れる



ボタンを掛けず、上着を入れる



ファスナーを締める



28℃のぬるま湯にアラウル 15cc 入れて攪拌する



ネットに入れた衣類を入れて 4~5 回押しで馴染ませ 5 分置く



3~4 着洗う場合は、画像のような毛布洗いのネットに入れて洗浄



手で押し洗いして脱水 30 秒



濯ぎにクエン酸少々入れ行う。1 回濯ぎで良い。後に脱水 30 秒



衣類が浸る水量を入れてパリット 20cc,ウルケア 10cc 入れる



手で馴染ませる



3 分脱水



脱水後の上着



乾燥後、ラペルの変形が最小限



裏地の状態



小じわ発生がほとんど見られない

現在、家庭用洗濯機が大型化して 10~11kg 洗いの機種が存在し、洗濯槽の直径が 50cm 強あります。それに合わせ直径 50cm の丸型ネットでウォッシュブルスーツの洗濯方法をご案内いたします。洗濯機で反転しても水平状態で洗浄するため叩き洗いをしないので変形や小じわの発生がほとんど起こらず洗うことができます。説明書では 1 着当たりの資材量ですが、衣類の着数に応じて増量して洗浄ください。ネット 1 枚 5,400 円(税込)

考案・問い合わせ先 ecomo 担当:木内

〒134-0084 東京都江戸川区東葛西 5-1 6-1 2

TEL:03-3868-2963 FAX:03-3868-3113